



Use with PABX only

Выводы 14 DD1 и 20 DD2 соединить с шиной + 5v
 Вывод 7 DD1 и 10 DD2 соединить с общим проводом
 Конденсатор C11 разместить в непосредственной близости от выводов 10 и 20 DD2

И-№, № подл. Подпись и дата
 Взам.инв. № Инв.№ дубл. Подпись и дата

Изм.Лист	№ докум.	Подп.	Дата	GSM FXS GATE	Лит.	Масса	Масшт.
Разраб.	Туев М.А.						
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							
					Лист 1	Листов 1	
					RA9FTM		